

1号機の エージングの方法 (案)

1号機は Start から 自動でかかることかため、エージングの
Xポイントを開いて、システムをダウンロードする状態を
この状態で 金曜朝 ~ 月曜朝まで 維持する

金曜日の作業

- 左 CH-1 D: ¥ SYS_1 ¥ SYSTEM1-aging-20210617_sudo.gcm
- 右 CH-2 D: ¥ SYS_2 ¥ SYSTEM2-aging-20210617sudo.gcm

CH1 は カラム温度が 190°C になる

CH2 は カラム " は 190°C

FCD カラムは 0.5 mA

TCD カラムは 10 mA

(2) 月曜日の作業 (Xポイントを入力して、ダウンロードしてあげる CH1, CH2 両方)

- 左 CH-1 D: ¥ SYS_1 ¥ SYSTEM1-1-20210622.gcm
- 右 CH-2 D: ¥ SYS_2 ¥ SYSTEM2-1-PREP.gcm